



Platten.de

Systemplatten aus Polypropylen

GLASS-PIN: SCHUTZABDECKUNGEN AUF BAUSTELLEN SCHNELL MONTIERT

Anwenderfreundlich || Einfach || Zeitsparend



Anleitung für die Montage auf Fenstern, Fensterrahmen,
Türen und anderen glatten Oberflächen

WWW.PPPLATTEN.DE

Montageanleitung für den Glass-Pin!

Eine kurze Anleitung, wie Sie Stegplatten aus PP schnell und wieder ablösbar* an Fenstern und anderen glatten Oberflächen befestigen können

1. KLEBEFLÄCHE REINIGEN



Klebeflächen auf dem Fenster oder anderen glatten Oberflächen müssen staub- und fettfrei sein. Unbedingt abwarten, bis die Reinigungsflüssigkeiten verdampft/verflogen sind, da sonst keine sichere Klebewirkung gewährleistet werden kann.

2. UNTERLEGEPATCH ANBRINGEN



Damit sich die Pins später rückstandsfrei entfernen lassen* muss auf dem Glas ein Unterlege-Klebepatch angebracht werden. Bei lackierten, eloxierten oder beschichteten Metalloberflächen sowie Kunststoffoberflächen sollten ausschließlich Klebebänder oder Klebefolien genutzt werden, die für diese Anwendung erprobt sind.

3. PIN AUFKLEBEN



Auf das Klebepatch oder Unterlegeband wird dann der Pin aufgeklebt. Darauf achten, dass an allen Seiten ein Rand des Unterlegepatches bleibt.

*Ablösbarkeit im spezifischen Anwendungsfall (beschichtete Gläser, Metall- oder Kunststoffoberflächen) bitte vorher testen.

4. PLATTE AUFSTECKEN



Die Platten können direkt auf die Pins aufgesteckt werden.

5. SICHERUNG UND SCHUTZKAPPE



Um die Platten zu sichern wird auf den Pin eine selbstverriegelnde Sicherungsscheibe aus Metall aufgesteckt. Anschließend auf den Pin die Schutzkappe aus Kunststoff aufstecken.

NIE OHNE UNTERLEGEPATCH!



Die Pins nie direkt auf Fenster oder Rahmen kleben! Immer vorher ein wieder ablösbares Unterlegepatch oder Klebeband anbringen! Der Kleber direkt auf den Pins bindet sehr stark und lässt sich schon nach kurzer Zeit nicht mehr rückstandsfrei ablösen!

Instructions
Talimatlar



Instrukcije
Инструкци



Інструкція
Упутства

Instrucțiuni
инструкции

